

Allergy Free 24/7



NL: Probilife Allergy Free 24/7

Bedankt voor de aankoop van dit toestel. Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik. De Probilife Allergy Free 24/7 verneveld ultra fijn de bijhorende vloeistof in de lucht. Dit zuivert de lucht en alle oppervlakken waarop de partikels terecht komen. Hierdoor worden allergenen actief afgebroken, geuren bestreden en verlaagt het risico op schadelijke kiemen in uw omgeving.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

De Probilife Allergy Free 24/7 is volledig automatisch ingesteld en verneveld op vooraf ingestelde tijden om een optimaal effect te bekomen in iedere omgeving. Het toestel is geschikt tot een ruimte van 200m².

INGEBRUIKNAME:

De batterij opladen kan met de bijgeleverde USB-kabel. Kabel insteken (1) en even wachten tot het rode lampje brandt. Laten laden tot het blauwe lampje brandt. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- eerst het reservoir goed schudden en verzegeling openmaken / Bij het plaatsen van de vulling, apparaat ondersteboven houden.

BEDIENINGSAWIJZING:

Kies een geschikte plek voor het Allergy Free 27/7 toestel op een hoogte van +-1m80.

- aan de muur met schroeven of plakstrip via de meegeleverde beugel. U kan het toestel ook gewoon neerzetten op een stabiele ondergrond zoals een kast. Bij bevestiging aan de muur met de meegeleverde beugel steeds de sleutel gebruiken om het toestel los te koppelen van

de beugel. Toestel loskoppelen van de beugel, plaats de sleutel onderaan tussen het toestel en de beugel, kort duwen en het toestel zal ontkoppelen van de beugel.

- De 'on/off' knop 3 seconden induwen en het apparaat begint te werken (4).

- Het apparaat gaat na 30 seconden op automatische functie en zal op vastgestelde tijdstippen vernevelen.

Meldingen die door het apparaat worden weergegeven:

GROEN continue: opstartmodus - GROEN aan/uit: timmermodus

ROOD continue: de batterij is aan het laden - ROOD aan/uit + geluidsignaal: te lage batterijspanning

BLAUW continue: volle batterij, toestel klaar voor gebruik - BLAUW aan/uit + geluidsignaal: lege vulling, reservoir

bijvullen met de Probilife Allergy Free 24/7 REFILL.

Bijvullen met Probilife REFILL vloeistof:

- zet het apparaat af door op de 'ON' knop te drukken gedurende 3 seconden.

TOESTEL EERST VOLLEDIG laten opladen nu, Als het toestel volledig is opgeladen kan het reservoir bijgevuld worden met de Probilife Allergy Free 24/7 REFILL vloeistof.

- Toestel is dan opnieuw klaar voor gebruik.

ONDERHOUD: De spray nozzle dient 1x per week gereinigd te worden met een vochtig wattenstaafje.

In/Uitschakelen van geluidsignaal:

- Zet het toestel niet af

- Druk op 'X' (6) toestel geeft 1 signaal, geluid geactiveerd.
- Druk opnieuw op 'X' toestel geeft 2 signalen, geluid gedeactiveerd.

Probleem oplossen

- De spray vernevelt niet of onvoldoende; met een vochtig wattenstaafje de spray nozzle zuiver maken.
- Apparaat lekt: controleert of de dichting goed in het apparaat zit. Bij het verwijderen van gevuld reservoir steeds het toestel ondersteboven houden en dan pas het reservoir verwijderen ter controle.

Garantie: de garantie is van toepassing op normaal gebruik en werking van het toestel.

Garantie is niet van toepassing bij schade door het vallen, verkeerd gebruik bij het vullen waardoor lekkages ontstaan en het gebruik van andere vloeistoffen dan de originele Probilife Allergy Free 24/7 refill vloeistof.